

## Jebao/Jecod Dózispumpa használata Ph Correct Fluid 100ml = 200

### KALIBRÁLÁSI FOLYAMAT

Győződjön meg róla , hogy a csövek fel vannak töltve folyadékkal. Mérőhenger segítségével (100ml-es vagy nagyobb ) helyezze a pumpa kimeneti csövét a mérőhengerbe , győződjön meg róla ,hogy a bemeneti cső a folyadékban van.

Nyomja meg a „↑ ” gombot, a kalibrálás megkezdéséhez. Ha a pumpa 100ml-nyi folyadékot már beadagolt, nyomja meg újra a „↑” gombot, ezzel leállítja a kalibrálási folyamatot.

Most nyomja meg a „ ← ” gombot, ezzel elmenti a kalibrálási beállításokat. Ismételjük a folyamatot minden egyes pumpánál, és miután ezzel végeztünk , nyomjuk meg az „ESC” gombot, ezzel visszatérhetünk a főmenübe.

### AUTOMATA beállítások

Lépjen be a főmenübe, és nyomja meg a „ ← ” a beállítások eléréséhez. Most addig nyomja a „↑ ” vagy „↓ ” gombot, amíg eléri a „Set program” feliratot, és ha elérte nyomja meg a „ ← ” gombot.

SELECT PUMP 1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------

A „←” „ →” gombokkal kiválaszthatja , hogy melyik pumpát szeretné beállítani, majd ezt követően a „ ← ” gomb megnyomásával válassza ki, hogy a pumpa naponta hányszor adagoljon a tápokból.

PN TIMES DOSING: FOR: 1 -24
-----------------------------

A napi adagolások számát 1 és 24 között tudjuk megválasztani. A „ ↑↓ ” növelhetjük vagy csökkenthetjük a napi adagolások számát. Az „ ← ” gombbal elmenthetjük a kiválasztott beállításokat.

### ÓRA BEÁLLÍTÁSOK

SET NEW TIME : 12:00:00
----------------------------

Miután elmentettük ezeket a beállításokat , térjünk át az óra beállításokhoz. A „ ⇄ ” nyilakkal kiválaszthatjuk az idő egységet, a „ ↑↓ ” gombokkal pedig növelhetjük vagy csökkenthetjük az időt. Az „ ← ” gombbal elmenthetjük a kiválasztott beállításokat ,majd ezt követően térjünk vissza a főoldalra.

### PUMPA BEÁLLÍTÁSOK

Menu Mode : Pumps 1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------

Lépjünk be a főmenübe, és nyomjuk meg a „ $\rightleftharpoons$ ” nyilak valamelyikét, így beléphetünk a „manuális módba”. A kívánt pumpa kiválasztásához, nyomjuk meg a „ $\rightleftharpoons$ ” nyilak valamelyikét, majd tartjuk lenyomva a „ $\leftarrow$ ” gombot, a kiválasztott pumpa működtetéséhez, és feltöltéséhez. Használat előtt, mindig ellenőrizzük le minden folyamatot. Töltsük fel a csövet, hogy biztosítva legyen, és győződjünk meg róla, hogy nem levegős. Most végezzük el a kalibrálást. A legpontosabb adagolás eléréséhez, tartjuk vízszintesen a dózispumpát.

## ÁRAMLÁS MÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A főoldalon állva, nyomjuk meg a „ $\updownarrow$ ” nyilak valamelyikét, hogy beléphessünk a „Kalibrálás módba”. Itt válasszuk ki a kívánt pumpát a „ $\rightleftharpoons$ ” nyilak valamelyikével, majd nyomjuk meg az „ $\leftarrow$ ” gombot.

Pn CORRECT FLUID 100ml = 200
---------------------------------

A kalibrálás folyamata: Először is győződjünk meg róla, hogy a pumpa csöve fel van töltve folyadékkal. Mérőhenger segítségével (100ml-es vagy nagyobb) helyezze a pumpa kimeneti csövét a mérőhengerbe, győződjön meg róla, hogy a bemeneti cső a folyadékban van.

Nyomja meg a „ $\uparrow$ ” gombot, a kalibrálás megkezdéséhez. Ha a pumpa 100ml-nyi folyadékot már beadagolt, nyomja meg újra a „ $\uparrow$ ” gombot, ezzel leállítja a kalibrálási folyamatot.

Most nyomja meg a „ $\leftarrow$ ” gombot, ezzel elmenti a kalibrálási beállításokat. Ismételjük a folyamatot minden egyes pumpánál, és miután ezzel végeztünk, nyomjuk meg az „ESC” gombot, ezzel visszatérhetünk a főmenübe.

Pn Interval Days for: 0-30
-------------------------------

A dózispumpán az adagolási idő intervallumot is ki tudjuk választani, tehát 0-30 napos időszakot tudunk megadni, hogy hány naponta történjen a beállított adagolás. A 0 azt jelenti, nincs adagolás, ha egy 1 napot állítunk be, akkor naponta folyik a beállított adagolás, ha 2 napot akkor 2 naponta és így tovább. A „ $\updownarrow$ ” nyilak megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük a napok számát.

Az „ $\leftarrow$ ” gomb megnyomásával ezután beléphetünk az adagolni kívánt mennyiség megadásához.

Pn Dosing Volume: Num: 1-0010ml
------------------------------------

A kívánt dózis beállítása: Nyomjuk meg a „ $\rightleftharpoons$ ” nyilak valamelyikét, hogy kiválasszuk az adagolni kívánt dózist. A „ $\updownarrow$ ” nyilak megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük az adagolni kívánt szer mennyiségét, 1ml-től egészen 9999ml-ig.

Mindezt követően állítsuk be, hogy mikor kezdje el az adagolást a dózispumpa. Ezt az „ $\leftarrow$ ” gomb megnyomásával érhetjük el.

Pn Dosing time:

Num: 1-12:00

Nyomjuk meg a „↔” nyilak valamelyikét, és válasszuk ki az órát és a percet. A „↑↓” nyilak megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük az időt. Ezt követően az „←” gomb megnyomásával válasszuk ki a következő adagolási periódust. Ott ismételjük meg a fentebb leírt beállítási folyamatot, és így tovább minden adagolási periódusnál.

Minden pumpánál ismételjük meg. Ha ezzel végeztünk az ESC gomb megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.

#### **FIGYELMEZTETÉSEK:**

1. Csak beltéren használjuk. Ne érje pára és nedves levegő.
2. Ne adagoljunk vele olyan anyagokat, melyek korróziót és kikristályosodást okozhatnak.
3. Használat előtt töltsük fel a csöveket folyadékkal a manuális módba belépve, és kalibráljuk be az áramlási sebességet minden pumpánál.
4. Ne szerelje szét a terméket.